# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝電気保温ポット家庭用

# 取扱説明書

形 名 [2.2Lタイプ]
PLK-22GJ
[3.0Lタイプ]
PLK-30GJ



#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝電気保温ポットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 2 ~ 4
各部のなまえ······ $5\sim6$
易を沸かす
主ぐ/お使いにならないとき 8
再沸とう / カルキ抜き / タイマー 9
保温温度と蒸気カットの設定・・・・・・・・・ 10 ~ 11

	日本国内専用
	Use only in Japan
消耗部品について	<b></b> 11
	t 12~13
	ったとき 13~14
	14
	ナービス
保証書	16

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお 読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷\* 「を負うことが想定されること」を示 します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

#### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や 禁止 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。具体的な指示 指示 内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

# **魚警告**



## 異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または、東芝生活家電ご相談センタ 中止する 一に点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

- ご使用中コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 容器から水がもれる。



## 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝生 活家電ご相談センターにご相談ください。



### ぬれた手で電源プラグ・マグネット 式プラグを抜き差ししない

ぬn手禁止 感電やけがの原因になります。



#### 水以外のものを沸かさない

お茶の葉・牛乳・酒・備長炭・ティーバッグ・ レトルト食品などは沸きあがるときにふき 出してやけどをする原因になります。



#### 蒸気口をふきんなどでふさがない

湯がふきこぼれ、やけど やふたの変形、故障の原 因になります。



# 接触禁止

## 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあり ます。

特に乳幼児にはさわらせ ないようご注意ください。





閉める

#### ふたを確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出て、 やけどをする原因になりま ਰ





## ふたを勢いよく閉めない

湯がふきこぼれ、やけど をする原因になります。





電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付いているときは、電源プ ラグを抜き、乾いた布でふき取る

ほこりを 取る

火災の原因になります。



# 氷を入れて保冷用に使わない

結露が生じ、感電・故障の原因になります。

#### (警告つづき)



# 満水目盛以上の 水を入れない

禁止

湯がふきこぼれ、や けどをする原因にな ります。





コードを傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、た ばねて通電したり、高温部に近づけ たり、重いものをのせたり、挟み込 んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



#### 傾けない

出湯キーがロックされて いても、本体が傾くと注ぎ 口や蒸気口などから湯が 流れ出て、やけどをする原 因になります。





ゆすったり、抱きかかえたり、強い 振動(特に上下の振動)や衝撃を加 えない

出湯キーがロックされてい ても、本体をゆすったり、 強い振動や衝撃を加えると 注ぎ口や蒸気口などから湯 が流れ出て、やけどをする 原因になります。





## ポットを転倒させない

出湯キーがロックされて いても、本体が転倒する と、注ぎ口や蒸気口など から湯が流れ出て、やけ どをする原因になります。





# 電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

根元まで 差し込む



コードや電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは 使用禁止 使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



マグネット式プラグをなめさせない 乳幼児が誤ってなめないよう注意する 禁止感電やけがの原因になります。



#### ふたを付けたまま残り湯などを捨て ない

禁止

ふたがはずれたとき に湯がかかってやけ どをする原因になり ます。





ふたや本体は水につけたり、水をか けたりしない

水ぬれ禁止丸洗いしたり、流し台などで底面を ぬらしたり、底面がぬれたまま本体 をさかさにしたりしない

コードセットはぬらさない 流し台のシンクに置いて、直接蛇口 から給水しない

ショート・感電・故障の原因になります。





# ふたを持って移動しない

禁止

注ぎ口や蒸気口など から湯が流れ出たり、 本体がはずれ落ちて、 やけどやけがをする 原因になります。





子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない

禁止

やけど・感電・けがの 原因になります。





電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセントを コンセントを 他の器具と同時に使ったり、延長コードを 使うと異常発熱して発火したり、感電の原 因になります。



マグネット式プラグの先端に、ピン など金属片やごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。 禁止

(つづく) 3

# **注意**



#### 使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



### 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で は使わない

火災の原因になります。



# 湯沸かし中や保温に切り換わり直後に 湯を注いだり、ふたを開けたりしない

禁 止 蒸気や湯の飛び散りで、やけどの原因にな ります。



#### 出湯中に本体を回さない

湯が飛び散り、やけどをする原因になりま



### 本体を持ち運ぶときは、ふた開閉レ バーに触れない

ふたが開いてけがややけどをすることがあ ります。



専用のコードセット以外は使わない コードセットは他の機器に転用しない

禁止故障・発火の原因になります。



## 荷重強度が不足しているスライド式 テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損してポットが落 下し、けがややけどの原因になります。


荷重強度は、2.2L タイプで 7 kg以上、 3.0L タイプで 8 kg以上。



電源プラグを抜くときは、コードを 持たずに先端の電源プラグを持って 引き抜く

プラグを

持って抜く 感電やショートして発火 することがあります。





## 他の電気機器やコンセントに差した 電源プラグに蒸気を当てない

AR

感電・ショート・発火の原因になります。 キッチン用収納棚などをお使いのときは特 にご注意ください。



ふたを開けるときや、はずすときに出 る蒸気に触れない

接触禁止

やけどの原因になります。



#### 壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変 形の原因になります。



#### 使用中や使用後しばらくは高温部に 触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



### お手入れは冷えてから行う

高温部に触れると、やけどの原因になりま す。

行う



## ふたパッキンが白く変色したら交換 する

交換する


傾けたり、倒れたりしたときに湯が流れ出 て、やけどをする原因になります。

# お願い

- ●ラジオなどの近くで使わないでください。ラジオ、テレ ビなどへの影響のないところまで離して使ってください。 雑音などが入るおそれがあります。
- ●火気の近くや直射日光の当たる場所で使わないでください。 故障や変形・変色の原因になります。
- 操作表示部側から湯を捨てないでください。 操作表示部に水がかかると故障の原因になります。
- ●残り湯は必ず捨ててください。 放置すると腐食や変色の 原因になります。また、凍結するおそれのある場所に放置 すると、凍結による故障の原因になります。
- ●湯を捨てるときは注ぎ口に触れないでください。

- ●キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合は、蒸気 が天井部分に当たらないように注意してください。 変形・変色の原因になります。
- ●熱に弱いテーブルや敷物の上では使わないでください。 変形・変色の原因になります。
- ●本体を引きずって移動しないでください。 テーブルなどにキズがつくおそれがあります。
- ●空だきしないでください。 空だきを繰り返すとフッ素樹脂の変色やハガレ、故障の原 因になります。

# 各部のなまえ



# 各部のなまえ (つづき)

操作表示部キーの近くに点字が表示してあります。

取扱説明書でのランプの表しかた 消灯のとき 点灯のとき 点滅のとき



選択した温度「98|「90|「80|が点灯します。



出湯キー

点字:デル

保温温度表示(▲)

ロック解除ランプ

ロック解除キー

点字:カイジョ 保温表示



沸とう/カルキ抜きランプ 沸とうと再沸とうで点灯します。 カルキ抜きコースは点滅します。 選択/クエン酸洗浄キー

保温温度と蒸気カット を選びます。3秒以上 押すとクエン酸洗浄を

開始します。 (13ページ)

再沸とう/タイマー カルキ抜きキー

3秒以上押すとカルキ抜き コースで沸とうします。

カルキ抜き表示(◀)

タイマー表示 保温/蒸気カットランプ

湯沸かしが完了して保温に切り替わると点灯します。

湯沸かしが完了して保温に切り替わると点灯します。

ーツク

出湯

\$0000

蒸気カットコースを選ぶと点滅します。保温に切り替わっても点滅したままです。

**♪ブザー音について** キーを押すと「ピッピッ」や「ピッ」などの音がします。 この音は操作を正確に行うための手助けとなります。

		ブザー	-音	ピッピッ →	ピッ →	ピッ →	ピッ →	ピッ →	(ピッピッ)
東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京		設	定	再沸とう	4	6	8	10	(再沸とう)
	蒸気カット	ブザー	-音	ピッ →	ピッ →	ピッ →	ピッ →	ピッピッ	→ (ピッ)
	場合	設	定	4	6	8	10	水温表示	(4)
		ブザー	-音	ピッピッ →	ピッ →	ピッ →	ピッー	ナピッ →	(ピッピッ)
		設	定	[90] 保温 [80	D」保温 「98	3] 保温 「90」 保	温の蒸気カット	「80」保温の蒸気	カット(「90」保温)
		ブザ-	-音	ピー →	ピッ	→ (ピー)			
解除		設	定	ロック解除	ロック	(ロッ:	ク解除)		

98 90 80

TOSHIELA

# 初めてお使いになるとき (長期間使わなかったとき)

以下の手順にしたがって、容器内をお手入れしてからお使いください。

- 1 湯を沸かす (7ページ参照)
- 2 約半量の湯を注ぎ口から出湯する(8ページ参照)
- 3「お使いにならないとき」の手順にしたがってふたをは ずして湯捨て位置から残り湯を捨てる(8ページ参照)



# 湯を沸かす


# ふたを開ける

●ふた開閉レバーの「押す」を押して指をかけ、 持ち上げます。




# 水を入れ、ふたを閉める

- ● 水はやかんなどで入れてください。 水道水の蛇口から直接入れないでください。 水があふれるとショート、感電の原因になります。
  - 満水目盛 (ココマデ) 以上水を入れないでください。 湯がふきこぼれ、やけどをする原因になります。
  - 熱湯を入れると空だき防止機能がはたらくことが
  - ふたを閉めるときはパチンと音がするまで確実に ふたを押してください。



# コードセットを接続する

●マグネット式プラグにピンなど金属片やごみが付 着していないことを確認してから接続してくださ



# 保温選択温度を確認する

- ●コードセットを接続すると保温温度は接続前の選択が 「98」のときにだけ「90」に自動的に選択されます。 接続前の保温温度選択が「98」以外のときは、接続前 の保温温度選択に戻ります。
- ・保温温度を変更する場合や蒸気カットを選ぶ場合は 10 ページの保温温度の設定を参照してください。
- ▶ 沸とうランプが点灯し湯沸かしを開始
- ▶ 沸きあがると、沸とうランプが消灯し、保温表示が点灯
- ・沸きあがるまで 2.2L タイプ:約19分 3.0L タイプ:約25分



# 空だき防止について

過熱による故障を防ぐために、空だきの状態(例えば水を入れずに通電) を検知すると、下記の表示でお知らせしてヒーターへの通電を止めます。 ·「ピピピ・ピピピ・ピピピ」とブザーが鳴り、「C11」が表示され て点滅し、沸とうランプと蒸気カットランプが点滅します。



→水を入れて (再沸とう) を押してください。

・空だきを繰り返すとフッ素樹脂の変色やハガレ、故障の 原因になります。



6

# 注ぐ/お使いにならないとき

沸とう直後は湯が出にくかったり、湯が飛び散ることがあります。しばらくおいてから湯を注いでください。

# 1 (ロックを解除する)

- ▶ ロック解除ランプが点灯
- ・ 約2分間ロックが解除され、湯を注ぐことができます。約2分 たつと自動的にロックします(ロック解除ランプが消える)。



# 2 出湯

# を押して注ぐ

● 1 杯目の湯はぬるくなることがありますので、コーヒー をドリップする場合は出始めの湯は使わないようにして ください。



# 注ぎ終わってすぐロックしたいとき

- ●ロック解除キーを押してロックする
- ▶ロック解除ランプが消灯



# 湯量が少なくなったとき


●湯の量が給水目盛まで減る前に水をつぎたす




湯量が少ないまま保温していると沸とうに切り 換わることがあります。

# お使いにならないとき


コードセットをはずし、 冷えてからふたをはずす





# → 湯捨て位置から残り湯を捨てる

- ●操作部側から残り湯を捨てないでください。
- ●ふたの取り付けは 1 の逆の手順で行ってください。



# ⚠警告



ポットを転倒させたり、傾けない ゆすったり、抱きかかえたり、強い振動(特に上下の振動)や衝撃を加えない ふたを持って移動しない

注ぎ口や蒸気口などから湯が流れ出て、やけどをする原因になります。



# 再沸とう / カルキ抜き / タイマー

# 保温中に湯を再沸とうさせる

給水目盛以上のお湯が入っていることを確認してから



# を1回押す

- ▶ 沸とうランプが点灯
- ●**再沸とうまでの時間**(湯量:満水/室温:23℃)
- · [98] 保温:約2~7分
- · [90] 保温: 約4~9分
- ・「80」保温:約10~15分



# カルキ臭を少なくする



# を3秒以上押す

- ▶ 沸とうランプが点滅し、カルキ抜き表示(◀)が点灯・約3分間沸とうを続けて、湯のカルキを減らします。
- ●沸とうに戻すときは
- ・キーを 1 回押してください。



- ●再沸とう/カルキ抜きを始めると途中で保温にもどせません。
- ●蒸気カットコース設定中は「再沸とう/カルキ抜き」が選べません。

# タイマーの設定

タイマーをセットするといったんヒーターへの通電が止まり、希望の時間経過後、湯沸かしを開始し選んでおいた保温温度に戻ります。



# を押して希望の時間を表示させる

- ▶ タイマー表示が点滅
- 「98」 「90」 「80」 保温中は 1 回押すと沸と うランプが点灯し、2 回目から押すたびに、 4→6→8→10→再沸とう(温度表示)の 順で設定時間が表示されます。
- ■蒸気カットコース設定中は、1回押すたびに、 4→6→8→10→温度表示の順で設定時間 が表示されます。
- ▶ タイマー表示が点滅から点灯に変わり、 タイマースタート。タイマー終了までは残り の時間を 1 時間単位で表示します。


#### 希望時間経過後

▶ タイマー表示が消え、選んでおいた保温温度 になると、ブザーでお知らせ

## タイマーを取り消すときは



- を「10」を表示するまで押し、さらに 1 回押してください。沸とうに切り替わります。
- ■蒸気カットコースでは沸とうに切り替わらないで温度表示に戻ります。



98 90 80



9

# 保温温度と蒸気カットの設定

# ●水を入れてふたを閉め、コードセットが接続されていることを確認する



# を押して保温温度や蒸気カットを選ぶ

●コードセットを接続すると保温温度は接続前の選択が「98」のときに だけ「90」に自動的に選択されます。

接続前の保温温度選択が「98」以外のときは、接続前の保温温度選択 に戻ります。(例) 接続前:蒸気カット 「80」→接続後:蒸気カット 「80」

- ●押すたびに、保温温度が右図のようになり、 保温温度表示(▲)が移動します。
- ●蒸気カットコースを選択すると保温温度表示(▲) と一緒に蒸気カットランプが点滅します。
- ●蒸気カットコース設定中は再沸とうと カルキ抜きが選べません。



※蒸気カットコース設定でも室温、湿度、容量、気圧により蒸気が発生 する場合があります。

保温温度 用涂 通常保温 90 80 煎茶など コーヒー・紅茶 98 カップめんなどに 蒸気を出さないで [90] 蒸気カット 90 | 保温になります。 蒸気を出さないで [80] |蒸気カット80||保温になります。

※蒸気カットコースは沸とうしません。

- ▶ 保温温度を選ぶと保温表示(▲)が2秒後に点滅から点灯に変わる。
- ・表示部は5℃きざみで湯温を表示しますが、95℃以上は「95」→「98」→「100」と表示 します。10℃未満は「Lo | と表示します。

表示温度は日安です。湯量や室温によって変わることがあります。



### 保温温度「98」を選んだとき

- ▶ 沸きあがると沸とうランプが消え、保温ランプと「保温 | 表示が点灯し て「ピーピーピー」とブザーでお知らせ
- [90] 保温を [98] に変えると一度沸とうしてから [98] 保温に切り替 わります。





#### 保温温度「90」を選んだとき

▶ 沸きあがると沸とう ランプが消え、保温 ランプと「保温」表 示が点灯





▶ 保温温度になると「ピーピーピーピー」とブザーでお知らせ

# 保温温度「80」を選んだとき

▶ 沸きあがると沸とう ランプが消え、保温 ランプと「保温」表 示が点灯





▶ 保温温度になると「ピーピーピーピー」とブザーでお知らせ

#### 保温温度「90」蒸気カットコースを選んだとき

▶ 沸とうする前に、 沸とうランプが消え、 「保温」表示が点灯し、 蒸気カットランプが

「タイマー」

「保温 あかか ・ ☆ \*\* 点滅を続けます。





▶ 保温温度になると「ピーピーピーピー」とブザーでお知らせ

#### 保温温度「80」蒸気カットコースを選んだとき

▶ 沸とうする前に、 沸とうランプが消え、 「保温」表示が点灯し、 蒸気カットランプが 点滅を続けます。





▶ 保温温度になると「ピーピーピーピー」とブザーでお知らせ

#### (保温温度の設定つづき)

#### お知らせ

- ●高地での使用や気圧の変化で沸とう温度が変化します。また、保温 温度も変化します〔「98」保温の場合〕。
- ●室温が高い場合、沸とうしてから設定温度になるまでの時間は長 くなります。
- ●保温温度は保温中でも切り替えることができます。このとき湯温 によっては沸とうに入ることがあります。
- ●アルカリイオン水を使用すると樹脂部が黄変する場合があります。

## お願い

● [98] [90] [80] 保温 設定の場合には、沸きあが り後湯温が下がっている途 中で給水をしないでくださ い。沸とうせずに設定温度 になることがあります。


# 消耗部品について

お買い上げの販売店でお買い求めください。

# ふたパッキンの交換

キレツが発生したり、汚れや傷みが目についたら、ふたパッキンを取り替えてください。湯もれや蒸気もれの原因になります。


ネジ4本をはずし、内ぶたをはずし て、ふたパッキンを取り替える



逆流止め・逆流弁がはずれた場合は、 図の位置にセットする



内ぶたの凹部と逆流弁取付部を合わ せて、内ぶたのふたパッキンの縁を 外ぶた溝の内側に確実にはめ込んで から、右図の通りネジで取り付ける



部品名:ふたパッキン 部品コード: 3231V094

# フィルターの交換

ブラシやクエン酸で洗っても水アカが取れなくなったら取り替えてください。

部品名:フィルター 部品コード:3231V079



10 11

# お手入れのしかた

# ⚠警告



ふたや本体は水につけたり、水をかけたりしない 丸洗いしたり、流し台などで底面をぬらしたり、 水ぬれ禁止 底面がぬれたまま本体をさかさにしたりしない コードセットは絶対にぬらさない

ショート・感電・故障の原因になります。

# 注意



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどをする 原因になります。

冷えてか ら行う


# 日常のお手入れ

# フィルター

容器の底に付いています。 引き抜いてはずし、ブラシで 洗います。

挿入部に付着した水アカもき れいに取り除いてください。 取り付けるときは確実に押し 込みます。





容器

こまめにスポンジでこす り、水ですすぎます。 1~3ヶ月に1回、クエ ン酸洗浄をします。 (13ページ参照)

本体・ふた

よくしぼったふきんでふき ます。

# 容器の水アカ (変色) や白い浮遊物について

●白い浮遊物(ミネラル分の結晶)●乳白色、黒色、虹色などの変色●赤さび状のはん点(もらいさび)●ざらつき 上の例は、加熱することによって水に含まれるミネラル分などが析出し、容器に付着したりする現象で容器自体の変色 や腐食、フッ素樹脂のハガレではありません。衛生上問題はありませんが、定期的にクエン酸でお手入れしてください。 \* ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かしたときは容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。

# お願い

- わないでください。
- 表面やフッ素樹脂加工をいためます。
- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。 行ってください。 変形の原因になります。
- ●洗剤を使わないでください。 においの原因になります。
- ●容器の汚れ(水アカなど)はこまめにお手入れして ください。

汚れをそのままにしておくと、湯沸かし時の音が大 きくなったり、湯の出が悪くなります。

- ●ベンジン・シンナー・クレンザー・たわしなどを使 ●長期間お使いにならないときは、お手入れ後、十分 に自然乾燥させてください。
  - ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄を

# クエン酸洗浄のしかた


- 容器に満水目盛まで水を入れ、約50gのクエン酸を入れてふたをする
- コードセットを接続し、



を3秒以上押す

- ▶ 蒸気カットランプと沸とうランプが 点滅に変わり、洗浄を開始する
- 洗浄時間 約90分
- クエン酸洗浄終了後はヒーターへの 通電が止まります。

洗浄中



▶ 蒸気カットランプと沸とうランプ が点滅し、表示部が回転しながら 洗浄終了までの残り時間を分単位 で点滅表示



▶ 「ピーピーピーピーピー とブザーが鳴って表示部 の「00」が点滅表示

- コードセットをはずして湯を捨て、容器の汚れをこすり落とし、水ですすぐ
- クエン酸のにおいを取るために、水だけを満水目盛まで入れ保温温度「98」を選ん で沸かし、湯を捨てる(湯の沸かしかた、捨てかたは7~8ページ参照)

### お知らせ

クエン酸洗浄が終了してそのままコードセットを はずすと、次回コードセットを接続したときクエ ン酸洗浄の終了状態を記憶したままとなります。

ください。



解除するには 選択 を押して 「90」を選んで

洗浄用クエン酸は、東芝製品取扱店でお買い求 めください。

部品コード: 32389024

100g入り……315円

(税込: 2008年9月現在)

※洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。

# お願い

- ●クエン酸洗浄の湯は飲まないように注意してください。
- ●当社の保温ポット洗浄用クエン酸以外は使わないでください。
- ●必ず水から洗浄を始めてください。湯は入れないでください。
- ●満水目盛以上の水を入れないでください。

# 「障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと / 処置のしかた
湯が沸かない	<ul> <li>□ コードセットがはずれていませんか。→コードセットを接続してください。</li> <li>□ マグネット式プラグに金属片などが付いていませんか。</li> <li>→電源プラグを抜いてから付着物を取り除いてください。</li> <li>● 沸とうランプおよび表示部「OO」が点滅していませんか。</li> <li>→選択 / クエン酸洗浄キーを押してクエン酸洗浄を解除してください。</li> </ul>
湯が出ない	<ul><li>● ロック解除ランプが消灯していませんか。</li><li>→ロック解除キーを押してロック解除ランプを点灯させてください。</li><li>● プラグがはずれていませんか。→プラグを差し込んでください。</li></ul>

(つづく) 13 12

# 故障かな?と思ったとき (つづき)

このようなとき	お調べいただくこと / 処置のしかた
湯が自然に出る	● 満水目盛以上の水を入れていませんか。→水を減らしてください。
湯がにおう	● 水道水に含まれる消毒用塩素が残ってにおうことがあります。 →カルキ抜きを繰り返すことにより、減少します。 ● 使い始めは樹脂などのにおいがすることがあります。→ご使用に伴いなくなります。
湯に白いものが浮く 容器が汚れていたり、壁面 がはがれたように見える	<ul><li>● 水アカが容器に付着したものが、はがれたものです。</li><li>→容器をお手入れしてください。(12 ~ 13 ページ参照)</li><li>● ミネラル分の多い水やアルカリイオン水を加熱すると、ミネラル分が結晶となり白く見えることがありますが有害ではありません。</li></ul>
湯がぬるい	<ul> <li>● 一杯目、特に少量の湯を注いだときは多少ぬるくなることがあります。</li> <li>● 保温温度が「90」「80」設定になっていませんか。</li> <li>→選択/クエン酸洗浄キーでお好みの保温温度を選んでください。</li> <li>● タイマー設定になっていませんか。</li> <li>→タイマーキーを「10」を表示するまで押し、さらに一回押して取消してください。</li> </ul>
湯が出にくい	● フィルターが目づまりしていませんか。→フィルターをお手入れしてください。(12ページ参照) ● 沸とう直後は出にくいことがあります。 →しばらくおいてから湯を注いでください。
湯沸かし時の音が大きくなる	● 容器底面に水アカが付着したためです。→容器をお手入れしてください。(12~13ページ参照)
本体外側が熱い	● 高温保温を続けるため、室温が高いと本体外側が熱くなりますが、異常ではありません。
ランプが点滅する	<ul> <li>■蒸気カットランプが点滅する→蒸気カットコースの設定になっています。選択/クエン酸洗浄キーを押して、「90」に設定したあと、お好きな保温温度を選んでください。</li> <li>■蒸気カットランプと沸とうランプが交互に点滅し、表示部に「C11」が点滅表示する。→空だきのお知らせです。水を入れて再沸とう/タイマーキーを押してください。</li> <li>●表示部に「O0」が表示されて点滅し、蒸気カットランプと沸とうランプが点滅する。→クエン酸洗浄モードになっています。保温温度を選択して通常モードにもどしてください。クエン酸洗浄後であれば容器水を入れかえて、選択/クエン酸洗浄キーを押して保温温度を選択して湯沸かししてください。</li> <li>●沸とうランプが点滅する。→カルキ抜き中またはクエン酸洗浄中です。</li> </ul>

上記に従って調べていただいても原因が分からないときやその他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ※樹脂部品は数年間で使用いただきますと、傷んでいることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

形名		PLK-22GJ	PLK-30GJ			
電源		交流 100V 50-60Hz 共用				
消費電力(湯沸か	し)	900W	900W			
出湯方式		電動出湯式	電動出湯式			
外形寸法	幅	21.2cm	21.2cm			
(ハンドルを倒し	奥行	28.7cm	28.7cm			
た状態)	高さ	24.5cm	28.1cm			
本体質量(コード	セットを含む)	約 2.2kg	約 2.3kg			
温度過昇防止装置		温度過昇防止器	温度過昇防止器			
コードの長さ		1.2m	1.2m			
定格容量		2.2L	3.0L			
年間消費電力量		409 kWh /年	487 kWh /年			
1日当たりの消費	電力量	1.12 kWh /日	1.33 kWh /日			

- 年間消費電力量·1日当たりの消費電力量:JEMA 自主基準による測定(室温 23℃、湯沸かし 2 回/1日、再沸とう1回/1日、 保温 90 設定で 23 時間 / 1 日、365 日 / 年間、その他水量などの試験条件: JEMA 自主基準 HD-112 に基づく)
- 実際にお使いになる時の消費電力量は、季節による周囲温度などの条件により変動する場合があります。
- ●特定地域(高い山、極寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。またアフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯雷話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

## 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記 載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名 などの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間

ただし、消耗部品は保証期間内でも「有 料修理 | とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 電気保温ポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- ■補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当 社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することが あります。

# 修理を依頼されるときは

持込修理

●13~14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜 いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

# ■保証期間が過ぎているときは .......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

# ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 | 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利	お買い上げ日		年	月	日
メモ	お買い上げ店名	電話(		)	

#### 長年ご使用の 電気保温ポットの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年ので使用による熱・湿気・ほごりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- ●ご使用中コードや電源プラグが異常に熱い。
- ■コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおい
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●容器から水がもれる。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

## 東芝電気保温ポット保証書

#### 持込修理

形	名	PLK-	22GJ	l, Pl	_K-30	)GJ				
<b>★</b> お	お名前	ふりがな								様
客様	ご住所	〒□[	][							
	電話	市外			市内			番号		呼
保証期間	本体	7	年		<b>★</b> お	買い上に	ザ日 :	]月[	日から	<u>.                                    </u>
★ご販売店	住	所·店名			Ē	話				

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八)火災、天災地変 (地震、風水害、落雷など)、塩害、 虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二)本書のご提示がない場合。
  - (木)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名 の記入のない場合、あるいは字句が書きかえら れた場合。
  - (へ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用

された場合の故障、損傷。

- (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。
- (チ)消耗部品の交換。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月			
年	月	П		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

# 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)